



Navodila za ponovno nastavitev programov na PHILIPS LCD TV*:

- pritisnite tipko s simbolom HIŠICE (MENI)
- izberite NASTAVITEV oz. NASTAVITVENI MENI, potrdite s tipko OK
- izberite ISKANJE KANALOV, potrdite s tipko OK
- če *TV sprejemnik vpraša po potrditvi izbire iskanja programov, izberite opcijo START ter jo potrdite s tipko OK*
- izberite ZNOVA NAMESTI KANALE oz. PONOVARA NASTAVITEV KANALOV, potrdite s tipko OK
- izbiro države ne spremajte, če ni bilo težav s spremeljanjem programov, v nasprotnem primeru izberite SLOVENIJA za novejše modele ter NEMČIJA oz. FINSKA za starejše modele. Po izbiri pritisnite tipko OK za potrditev
- izberite KABEL (DVB-C), potrdite s tipko OK
- izberite ZAČETEK oz. START ter začnite z iskanjem - s potrditvijo tipke OK
 - če *TV sprejemnik vpraša po vnosu OMREŽNE FREKVENCE, vnesite 306,00MHz ter izberite OPRAVLJENO, kar potrdite s tipko OK*
 - če *TV sprejemnik vpraša po izbiri operaterja, izberite OSTALI, potrdite s tipko OK*
 - če *TV sprejemnik vpraša po načinu iskanja (analogni in digitalni, samo digitalni, samo analogni) izberite opcijo, ki jo želite, predlagamo SAMO DIGITALNI*
- po končanem iskanju programov (iskanje lahko traja več minut) vam TV ponudi izbiro opcije ZAKLJUČEK, ki ga potrdite s tipko OK.

Navodila za ponovno nastavitev programov na LG LCD TV*:

- pritisnite tipko HOME
- izberite NASTAVITVE, potrdite s tipko OK
- izberite SAMODEJNA NASTAVITEV, potrdite s tipko OK
- izberite KABEL, potrdite s tipko OK
- pri načinu iskanja izberite možnost HITRO, se postavite na V REDU ter za potrditev pritisnete tipko OK
- kljukico naredite pred možnost SAMODEJNO OŠTEVILČENJE, izberite ZAČNI ter potrdite začetek iskanja s tipko OK
- po končanem iskanju programov (100%) s tipko OK potrdite izbrano opcijo ZAPRI ter ponovno s tipko HOME zapustite nastavitev meni.

Navodila za ponovno nastavitev programov na SAMSUNG LCD TV*:

- pritisnite tipko MENU
- izberete možnost KANAL, potrdite s tipko OK
- izberete SAMODEJNO ISKANJE, potrdite s tipko OK
- ponovno izberite SAMODEJNO ISKANJE - s pritiskom na tipko OK
- izberite možnost ZAČNI, potrdite s tipko OK
- pri izbiri signala izberite KABELSKI SIGNAL ter iskanje SAMO DIGITALNIH kanalov, nato izberite možnost NAPREJ, potrdite s tipko OK
- ponovno izberite možnost NAPREJ, potrdite s tipko OK
- po končanem postopku iskanja programov pritisnite tipko OK za potrditev. Za izhod iz nastavitevnega menija pritisnite tipko EXIT.

* Postopek se lahko razlikuje glede na model vašega LCD TV aparata.