Samodejno iskanje kanalov na televizijskem sprejemniku LG

 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb z zobatim kolescem, nato se s smerno tipko navzdol pomikajte po meniju, dokler ne pridete do »Vse nastavitve« in potrdite s tipko «OK«.



2. Na zaslonu »Nastavitev kanalov« izberite »Samodejno iskanje« in potrdite s tipko »OK«.



3. Na naslednjem zaslonu potrdite vrstico »Kabel«, izberite »Naprej« in potrdite s tipko »OK«.

Izberite način za nastavitev kanalov.							
Antena							
C Kebel							
Satelit							
	•						

4. Na naslednjem zaslonu v vrstici »Vrsta« izberite »Hitro iskanje«

Hitro iskanie		
- I have been up -		
Iskanje omrežja		
Celotno iskanje		
rekvenca (kHz)		
imbolna hitrost (kS/s)		
amodejno		

V vrsti »Frekvenca« potrdite, vtipkajte številko med 306000, nato izberite »Vnos« in potrdite.



V vrstici ID omrežja potrdite in vtipkajte številko 386, izberite »Vnos« in potrdite.

V	rsta ~	есяке па	istavitve.						
Fi 2	rekvenca (k	Hz)							
SI	imbolna hit	rost (kS	/s)						
M	amodejno Iodulacija •								
IC Re	amodeino D omrežja 、 očno (0)	-							
Vne	esite ID	omre	ežja (O) - 65	535)				×
501	1								
									200

 Izberite »Naprej« in potrdite. Nato izberite »Samo digitalno iskanje« in potrdite. Opcija »Preskoči zakodirane programe« ne sme biti označena s kljukico! Izberite naprej in potrdite.



6. TV sprejemnik bo samodejno začel iskati programe, kar lahko traja par minut. Med iskanjem NE stiskajte gumba »OK«, dokler ne pride do 100%. Ko se postopek zaključi, izberite »Končano« in potrdite s tipko »OK«.

Frekvenca.122000	813		
Kabelska DTV Kabelski radio	0 kanalov najdenih 0 kanalov najdenih		
		Za prikaz menija med gledanjem lahko pritisnete gumb KAN v pasici. Če uporabljate magični daljinski upravljalnik, s kazak samo podrsajte do desnega kota zaslona.	ALI
		*Če ne dokončate nastavitve kanalov, nekatere storitve ne b	odo