## Samodejno iskanje kanalov na televizijskem sprejemniku PHILIPS SMART TV

1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb s hiško.



2. Pomikajte se po uporabniškem vmesniku do »Nastavitve« v zgornjem desnem kotu in potrdite z gumbom OK.



3. Pomikajte se po meniju navzdol, dokler ne pridete do »Programi« in potrdite s tipko »OK«. Nato izberite »Namestitev antenskih/kabelskih programov« ter potrdite s tipko »OK«.



4. Izberite »Iskanje programov« in potrdite s tipko »OK«.



5. Na zaslonu »Namestitev« izberite »Začni« in potrdite s tipko »OK«.



6. Na zaslonu »Posodobi ali ponovno namesti« izberite »Hitra (ponovna) namestitev« in potrdite s tipko »OK«.

Posodobi ali ponovno	namesti
Za dodajanje novih digitalnih programov izberite možnost Pos	odobi digitalne programe.
Za nameščanje vseh programov z izbranimi prednastavitvami	iskanja izberite Hitra posovna namestitev
možnost Hitra ponovna namestitev.	Napredna ponovna names
Za popolno namestitev vseh programov (namestitev po koraki	h) izberite možnost
Napredna ponovna namestitev.	
Z izbiro možnosti Hitra pon. namestitev ali Napredna pon. nan	nestitev boste zamenjali
trenutni seznam programov.	

- 7. TV sprejemnik bo začel samodejno iskanje kanalov, kar lahko traja par minut.
- 8. Ob zaključki potrdite z gumbom z izbiro »Opravljeno«. Pri vprašanju »Zasebnost v spletu« poljubno izberite »Vklop« ali »Izklop«.

Iskanje	e
Nameščanje:	0%
iskanje v teku. To lahko traja več minut. Počakajte Dodani programi: 0 digitalnih programov, 0 analognih programov	